

4. Fil d'aiguille gauche, repères jaunes

Enficher la bobine sur la broche placée au-dessous du repère jaune arrière du guide-fil.

(1) En partant de l'arrière, introduire le fil dans la fente du guide-fil.

(2) Former une boucle en S sur la tige de guidage.

(3) Faire passer le fil sur le disque de tension.

(4, 5, 6) Guider le fil sur les différents points d'enfilage.

(7, 8) Faire passer le fil sur les points d'enfilage du pince-aiguille.

(9) Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute. Enfiler l'aiguille blanche.

(10) Glisser le fil sous le pied-de-biche, puis redresser celui-ci avant de l'abaisser.

Une fois l'enfilage terminé, abaisser à nouveau le couteau supérieur. Refermer le plateau-box, ainsi que le couvercle du boucleur.

Attention: Si le fil de boucleur inférieur doit être réenfilé, commencer par couper les deux fils d'aiguille au ras du chas. Enfiler d'abord le boucleur, puis les aiguilles.

Un conseil: Si les bobines sont vides ou si vous désirez utiliser un fil d'une autre couleur, vous n'êtes pas obligé de réenfiler la machine. Couper les fils au-dessus des cônes ou des bobines et nouer les nouveaux fils. Couper les deux fils d'aiguille au ras du chas. Placer tous les disques de tension de fil sur 0, tirer les fils, réenfiler les aiguilles et remettre les disques de tension sur 5. Faire un essai de couture.

