



Interrupteur principal et de lampe


L'interrupteur principal et de lampe figure en bonne place du côté du volant, devant la prise.



Arrêt




Sous tension, lampe éteinte



Sous tension, lampe allumée

Volant


Le volant se tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (exactement comme sur une machine domestique).



Couvercle du boucleur

Pour ouvrir le couvercle du boucleur, tourner le bouton vers la droite en appuyant puis rabattre le couvercle vers l'avant.

Pour refermer le couvercle, rabattre celui-ci jusqu'à la glissière et appuyer légèrement vers la droite. Le couvercle s'encliquète alors automatiquement.



Plateau-box

Pour enlever le plateau-box, il suffit de tirer légèrement celui-ci sur le côté. Pour remettre le plateau-box en place, le faire pivoter vers la machine et appuyer sans forcer. Le couvercle s'encliquète alors automatiquement.

Remarque: La machine est dotée d'un microinterrupteur de sécurité. Dès que le plateau-box ou le couvercle du boucleur est ouvert, le microinterrupteur de sécurité intervient et coupe l'arrivée de courant. La lampe éclairant le plan de travail reste cependant allumée.

