


## Élévateur de pied-de-biche à deux positions

L'élévateur se trouve à l'arrière de la machine, juste au-dessus du pied-de-biche.

Pour relever le pied-de-biche, actionner le levier de l'élévateur vers le haut, jusqu'à ce qu'il reste en position (A).

Lorsque le levier est placé dans sa position la plus haute, ceci a pour effet d'augmenter la distance entre la plaque à aiguille et le pied-de-biche (B).




## Pied-de-biche pivotant

- Mettre l'interrupteur principal sur "0"
- Relever le pied-de-biche
- Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute.

Le pied-de-biche pivotant permet de mieux contrôler l'enfilage du boucleur. Le changement des aiguilles s'effectue facilement.

*Remarque: Lorsqu'on a fait pivoter le pied-de-biche, la machine est bloquée mécaniquement. Cette mesure de sécurité supplémentaire permet d'éviter des dommages à la machine.*



## Changement du pied-de-biche

- Mettre l'interrupteur principal sur "0"
- Relever le pied-de-biche
- Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute.

Actionner le levier (C) pour desserrer le pied-de-biche, puis retirer ce dernier en le tirant doucement vers la gauche,

Pour fixer le pied-de-biche, commencer par placer celui-ci sous la barre en veillant à ce que la rainure se trouve positionnée juste au-dessus de la broche (D). Abaisser ensuite la barre du pied-de-biche. Ce dernier s'encliquète alors automatiquement.

