


## Installation de la machine


### Branchement de la pédale de commande

Introduire la fiche de la pédale dans la prise de la machine puis brancher le fil électrique à la prise de courant murale. La pédale de commande permet de régler la vitesse de travail. Le degré de pression détermine la vitesse de la machine.



### Pédale de commande électronique

Si votre Bernette overlock est équipée d'une pédale de commande électronique, ceci vous permet de régler progressivement la vitesse de la machine et, ainsi, de passer de la vitesse minimale à la vitesse maximale en modifiant simplement la pression exercée sur la pédale. Ceci permet de coudre lentement et régulièrement les ouvrages délicats.



### Mise en place du support de guide-fils

Tirer la tige jusqu'en butée, tourner légèrement jusqu'à ce que la tige s'encliquète dans les positions correspondantes. Diriger le repère orange du guide-fils vers l'avant.

